

## 【音響】LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)貸出機材リスト

Ver.241005

| 品名      | メーカー   | 型番             | 個数 | 付帯設備名称      |
|---------|--------|----------------|----|-------------|
| 音響室常設卓  | YAMAHA | PM7            | 1  |             |
| 移動卓     | YAMAHA | QL5            | 1  | 中型移動卓       |
|         | YAMAHA | QL1            | 1  | 小型移動卓       |
| 入出力ボックス | YAMAHA | Rio3224-D2(常設) | 3  |             |
|         | YAMAHA | Rio3224-D2     | 2  | 再生機器(個別貸出時) |
|         | YAMAHA | Rio1608-D2     | 2  | 再生機器(個別貸出時) |
| LANスイッチ | YAMAHA | SWP1-8MMF      | 4  | 再生機器(個別貸出時) |

|                 |            |                           |    |                         |
|-----------------|------------|---------------------------|----|-------------------------|
| プロセニアムスピーカー(中央) | d&b        | V8+V12+V-GSUB/6+2+1       | 1式 |                         |
| プロセニアムスピーカー(LR) | d&b        | V10P+V7P/2+1              | 1式 |                         |
| フロントサイドスピーカー    | d&b        | V8+V12+V-GSUB/6+2+2       | 1式 | フロントサイドスピーカー            |
| サブウーハー          | d&b        | SL-GSUB/3                 | 1式 | サブウーハー                  |
| インフィルスピーカー      | d&b        | V10P+ST                   | 2  | ステージスピーカーA              |
| 固定はねかえりスピーカー    | d&b        | E12                       | 2  |                         |
| ステージフロントスピーカー   | d&b        | 5s                        | 5  |                         |
| サイドバルコニー補助スピーカー | d&b        | 8s                        | 2  |                         |
| ウォールスピーカー       | JBL        | Control 26-DT             | 32 | サラウンドデコーダーと併せてサラウンドシステム |
| シーリングスピーカー      | TANNOY+d&b | VX12+Vi-SUB/5+1           | 1式 |                         |
| スピーカー           | d&b        | MAX2 Monitor(フライングアダプター有) | 8  | ステージスピーカーA              |
|                 | EV         | Sx300E(スタンド・フライングアダプター有)  | 8  | ステージスピーカーB              |
|                 | YAMAHA     | MSP5 STUDIO               | 4  | ステージスピーカーB              |
|                 | YAMAHA     | MS101Ⅲ(スタンドアダプター有)        | 6  | ステージスピーカーB              |
|                 | d&b        | 8s                        | 2  | ステージスピーカーB              |

|        |     |             |   |  |
|--------|-----|-------------|---|--|
| パワーアンプ | d&b | 30D(SPC1~8) | 2 |  |
|        | d&b | D20         | 2 |  |

|                  |        |                        |   |         |
|------------------|--------|------------------------|---|---------|
| デジタルマルチトラックレコーダー | TASCAM | DA-6400+IF-DA64 ※SSD無し | 2 | 録音機器    |
| SD/CDレコーダー       | TASCAM | SS-CDR250N+IF-DA2      | 4 | 再生・録音機器 |
| CDプレーヤー          | TASCAM | CD-500B                | 2 | 再生機器    |
| リモートコントローラー      | TASCAM | RC-20                  | 4 |         |
| カセットテープレコーダー     | TASCAM | 202MKV II +LA-40MKⅢ    | 2 | 再生機器    |

|            |            |                            |           |           |
|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| コンデンサマイク   | AKG        | C414-XL II                 | 8         | コンデンサマイク  |
|            | AKG        | C480B Combo                | 10        | コンデンサマイク  |
|            | AKG        | C391B                      | 8         | コンデンサマイク  |
|            | SONY       | C-38B                      | 2         | コンデンサマイク  |
|            | COUNTRYMAN | ISOMAX 2-C                 | 8         | コンデンサマイク  |
|            | SENNHEISER | MKH416-P48U3               | 4         | コンデンサマイク  |
|            | AKG        | CK41+GN30M+ST45+SA60+PAE M | 6         | コンデンサマイク  |
|            | DPA        | 3532-SP                    | 1         | コンデンサマイク  |
| バウンダリーマイク  | AKG        | PCC-160                    | 8         | コンデンサマイク  |
| ダイナミックマイク  | SENNHEISER | e835                       | 15        | ダイナミックマイク |
|            | SENNHEISER | e835-S                     | 16        | ダイナミックマイク |
|            | SHURE      | Beta57A                    | 8         | ダイナミックマイク |
|            | SHURE      | Beta58A                    | 8         | ダイナミックマイク |
|            | SHURE      | Beta52A                    | 6         | ダイナミックマイク |
|            | SHURE      | SM57                       | 10        | ダイナミックマイク |
|            | SENNHEISER | MD441 II                   | 4         | ダイナミックマイク |
|            | SENNHEISER | MD421 II                   | 4         | ダイナミックマイク |
| SENNHEISER | MD431 II   | 1                          | ダイナミックマイク |           |
| D.I        | COUNTRYMAN | TYPE85                     | 4         | オプション     |

|         |  |                          |   |  |
|---------|--|--------------------------|---|--|
| 影アナ(常設) |  | e835+SF20C+P202C+TCC-100 | 1 |  |
|---------|--|--------------------------|---|--|

# 【音響】LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)貸出機材リスト

Ver.241005

| 品名        | メーカー      | 型番                    | 個数       | 付帯設備名称   |
|-----------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 受信機(WS帯)  | SHURE     | AD4QJ-A               | 2        |          |
| ハンド       | SHURE     | AD2/SM58-G56          | 8        | ワイヤレスマイク |
| ミュートスイッチ  | SHURE     | UAMS/BK               | 8        |          |
| 2ピース      | SHURE     | AD1-G56+MX150B/O-TQG  | 8        | ワイヤレスマイク |
| ヘッドセット    | DPA       | 4066-OC-A-B10-LH-S    | 4        |          |
| マイクスタンド   | K&M       | ST200                 | 10       |          |
|           | K&M       | ST201/2B              | 5        |          |
|           | TOA       | ST-310F               | 20       |          |
|           | Fostex    | SF20C+P202C           | 15       |          |
|           | TOA       | ST-66A                | 16       |          |
|           | K&M       | ST210/2B              | 30       |          |
|           | K&M       | ST259B                | 20       |          |
|           | K&M       | 232B+226B             | 4        |          |
| SPスタンド    | K&M       | ST21460002B           | 12       |          |
|           |           | 21302                 | 4        |          |
| 3点吊りマイク装置 | HYFAX     | 3PMHL-30              | 1式       | 3点吊り機構   |
| 常設インカム    | Clear-Com | 上手袖・下手袖・音響室・調光室       | 各1       |          |
|           | Clear-Com | ピンルーム                 | 4        |          |
| 有線インカム    | Clear-Com | RS-702                | 8        |          |
|           | Clear-Com | CC-100                | 8        |          |
| W/Lインカム   | Clear-Com | FS II -BP19+CC-100    | 6        |          |
| フェーダーボックス | TOMOCA    | TCC-100               | 3        |          |
|           | TOMOCA    | TCC-100ST             | 4        |          |
| トランスボックス  | TOMOCA    | TFB-066S              | 8        |          |
|           | TOMOCA    | TFB-106S              | 2        |          |
| 音響電源      | 上手袖       | 100V-30A              | 26       | 持込器具(電源) |
|           |           | 平行                    | 2        | 持込器具(電源) |
|           | 上手袖奥      | 100V-30A              | 1        | 持込器具(電源) |
|           |           | 平行                    | 1        | 持込器具(電源) |
|           | 下手袖       | 100V-30A              | 26       | 持込器具(電源) |
|           |           | 平行                    | 2        | 持込器具(電源) |
|           | 下手袖奥      | 100V-30A              | 1        | 持込器具(電源) |
|           |           | 平行                    | 1        | 持込器具(電源) |
| 客席ブース     | 100V-30A  | 2                     | 持込器具(電源) |          |
|           | 平行        | 1                     | 持込器具(電源) |          |
| 回線        | 16chマルチ   | 上手前・下手前・客席ブース         | 各4       |          |
|           | 光         | 上手前・下手前・客席ブース・中継盤     | 各2       |          |
|           | RJ45      | 上手前/奥・下手前/奥・客席ブース・楽屋3 | 各4       |          |
|           | BNC       | 上手前・下手前・中継盤・楽屋3       | 各2       |          |
|           |           | 客席ブース                 | 5        |          |
| 客席卓机      | 久我山工房     | 特型/24席分               | 12       | オプション    |
| ダイナミックマイク | SHURE     | SM58                  | 4        | オプション    |
|           | SHURE     | SM58s                 | 4        | オプション    |