

【音響】 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)貸出機材リスト

Ver.210819

品名	メーカー	型番	個数	付帯設備名称
音響室常設卓	YAMAHA	PM7	1	
移動卓	YAMAHA	QL5	1	中型移動卓
	YAMAHA	QL1	1	小型移動卓
入出力ボックス	YAMAHA	Rio3224-D2(常設)	3	
	YAMAHA	Rio3224-D2	2	再生機器(個別貸出時)
	YAMAHA	Rio1608-D2	2	再生機器(個別貸出時)
LANスイッチ	YAMAHA	SWP1-8MMF	4	再生機器(個別貸出時)

プロセニアムスピーカー(中央)	d&b	V8+V12+V-GSUB/6+2+1	1式	
プロセニアムスピーカー(L R)	d&b	V10P+V7P/2+1	1式	
フロントサイドスピーカー	d&b	V8+V12+V-GSUB/6+2+2	1式	フロントサイドスピーカー
サブウーハー	d&b	SL-GSUB/3	1式	サブウーハー
インフィルスピーカー	d&b	V10P	2	ステージスピーカーA
固定はねかえりスピーカー	d&b	E12	2	
ステージフロントスピーカー	d&b	5s	5	
サイドバルコニー補助スピーカー	d&b	8s	2	
ウォールスピーカー	JBL	Control 26-DT	32	サウンドデコーダーと併せてサラウンドシステム
シーリングスピーカー	TANNOY+d&b	VX12+Vi-SUB/5+1	1式	
スピーカー	d&b	MAX2 Monitor (フライングアダプター有)	8	ステージスピーカーA
	EV	Sx300E (スタンド・フライングアダプター有)	8	ステージスピーカーB
	YAMAHA	MSP5 STUDIO	4	ステージスピーカーB
	YAMAHA	MS101III (スタンドアダプター有)	6	ステージスピーカーB
	d&b	8s	2	ステージスピーカーB

パワーアンプ	d&b	30D (SPC1~8)	2	
	d&b	D20	2	

デジタルマルチトラックレコーダー	TASCAM	DA-6400+IF-DA64	2	録音機器
SD/CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N+IF-DA2	4	再生・録音機器
CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	2	再生機器
リモートコントローラー	TASCAM	RC-20	4	
カセットテープレコーダー	TASCAM	202MKV II +LA-40MKIII	2	再生機器

コンデンサマイク	AKG	C414-XL II	8	コンデンサマイク
	AKG	C480B Combo	10	コンデンサマイク
	AKG	C391B	8	コンデンサマイク
	SONY	C-38B	2	コンデンサマイク
	COUNTRYMAN	ISOMAX 2-C	8	コンデンサマイク
	SENNHEISER	MKH416-P48U3	4	コンデンサマイク
	AKG	CK41+GN30M+ST45+SA60+PAE M	6	コンデンサマイク
	DPA	3532-SP	1	コンデンサマイク
バウンダリーマイク	AKG	PCC-160	8	コンデンサマイク
ダイナミックマイク	SENNHEISER	e835	15	ダイナミックマイク
	SENNHEISER	e835-S	16	ダイナミックマイク
	SHURE	Beta57A	8	ダイナミックマイク
	SHURE	Beta58A	8	ダイナミックマイク
	SHURE	Beta52A	6	ダイナミックマイク
	SENNHEISER	MD441 II	4	ダイナミックマイク
	SENNHEISER	MD421 II	4	ダイナミックマイク
SENNHEISER	MD431 II	1	ダイナミックマイク	
D.I	COUNTRYMAN	TYPE85	4	オプション

影アナ (常設)		e835+SF20C+P202C+TCC-100	1	
----------	--	--------------------------	---	--

【音響】 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)貸出機材リスト

Ver.210819

品名	メーカー	型番	個数	付帯設備名称
受信機(WS帯)	SHURE	AD4QJ-A	2	
ハンド	SHURE	AD2/SM58-G56	8	ワイヤレスマイク
ミュートスイッチ	SHURE	UAMS/BK	8	
2ピース	SHURE	AD1-G56+MX150B/O-TQG	8	ワイヤレスマイク
ヘッドセット	DPA	4066-OC-A-B10-LH-S	2	
マイクスタンド	K&M	ST200	10	
	K&M	ST201/2B	5	
	TOA	ST-310F	20	
	Fostex	SF20C+P202C	15	
	TOA	ST-66A	16	
	K&M	ST210/2B	30	
	K&M	ST259B	20	
	K&M	232B+226B	4	
S P スタンド	K&M	ST21460002B	12	
		21302	4	
3点吊りマイク装置	HYFAX	3PMHL-30	1式	3点吊り機構
有線インカム	Clear-Com	RS-702	8	
	Clear-Com	CC-100	8	
W/Lインカム	Clear-Com	FS II -BP19+CC-100	6	
フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100	3	
	TOMOCA	TCC-100ST	4	
トランスボックス	TOMOCA	TFB-066S	8	
	TOMOCA	TFB-106S	2	
音響電源	上手袖	100V-30A	26	持込器具(電源)
		平行	2	持込器具(電源)
	上手袖奥	100V-30A	1	持込器具(電源)
		平行	1	持込器具(電源)
	下手袖	100V-30A	26	持込器具(電源)
		平行	2	持込器具(電源)
	下手袖奥	100V-30A	1	持込器具(電源)
		平行	1	持込器具(電源)
	客席ブース	100V-30A	2	持込器具(電源)
		平行	1	持込器具(電源)
回線	16chマルチ	上手前・下手前・客席ブース	各4	
	光	上手前・下手前・客席ブース・中継盤	各2	
	RJ45	上手前/奥・下手前/奥・客席ブース・楽屋3	各4	
	BNC	上手前・下手前・中継盤・楽屋3	各2	
		客席ブース	5	
常設インカム	Clear-Com	上手袖・下手袖・音響室・調光室	各1	
	Clear-Com	ピンルーム	4	
客席卓机	久我山工房	特型/15席分	7	オプション