

LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) ケーブル引き廻し参考図 1階席(2F)

B1F中継盤⇄2F上手袖…60m
 B1F中継盤⇄1F楽屋3…70m
 1F楽屋3⇄2F上手袖…50m

1階席

ケーブルフック
 各扉ケーブル孔
 必ず通して下さい

(1F→2F
 高さ5m50cm)

階段立降ろし
 ※手すり掛け禁止

ケーブルフック有

1L-1

ケーブルフック有

1R-1

大臣まで42m


大臣まで50m

1C-1

1C-2

LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) ケーブル引き廻し参考図 2階席(3F)

2階席



LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) ケーブル引き廻し参考図 3階席(5F)

3階席

